

CAMBIO GAS

G20 (gas naturale) ➡ G30/G31 (GPL)

Impostare i valori di CN1 e CN2 riportati sulla targa matricola (GPL) - [vedere capitolo 5.3.1. del manuale installatore].

Procedura per l'impostazione dei parametri CN1 e CN2

- Premere per 10s il tasto  fino alla comparsa sul display della scritta "Cn";
- Premere il tasto  apparirà sul display "1.0" (nell' esempio la seconda cifra "0" lampeggiante rappresenta il valore di "CN1");
- Premere il tasto "RESET" per variare la seconda cifra e portarla al valore di "CN1" indicato nella targa matricola;
- Premere il tasto  per confermare, apparirà sul display "2.0" (nell' esempio la seconda cifra "0" è il valore di "CN2");
- Premere il tasto "RESET" per variare la seconda cifra e portarla al valore di "CN2" indicato nella targa matricola;
- Premere il tasto  per confermare, apparirà sul display "End";
- Premere il tasto "RESET" per uscire dal menù e nel caso in cui compaiano altri codici d'errore;
- Spegner la caldaia e riaccenderla per attivare la procedura di deaerazione automatica (durata 5 minuti) e diagnostica.

Eventuali parametri personalizzati, impostati prima del ripristino della configurazione di fabbrica, dovranno essere modificati manualmente.